


クラウンズゴルフ Crowns Golf

すべてのデータが画面表示される本格的ゴルフゲーム



飛びの魔力！貴方のスコアは？



株式会社
エスコ貿易
〒55 1454



- ショットでスコアに挑戦！(5ク
レジットでハーフラウンド)の戦略的プレ
イ選択方式を採用。
- 2あり、バンカーありの全18ホール(アウト
イン)
- クラブの選択、打球方向、風向・風力を計算に入れス
タンスをきめて打つ。
- ホール・イン・ワンは記号できます。
- スライス、フック等ミスショットあり。

未来のレジャーを指向する———
ESCO TRADING CO., INC.
株式会社 **エスコ貿易**

本 社 〒114 東京都大田区東横 5-7-1
TEL. 03(371)3570(代表)
大阪支店 〒594 大阪府浪速区西町2-12-24 18F
TEL. 06(547)9404
名古屋支店 〒464 名古屋市中区千代田 4-1-11
TEL. 052(722)2811 菊田ビル

ク ラ ウ ン ズ ゴ ル フ の 遊 び 方

- ① コインを入れて下さい。
- ② プレイの選択ボタンを押して下さい。

1人プレイ	1プレイ(スコアがオーバーにてゲーム終了)	1 CREDIT
	ハーフラウンド(スコアを悪くてもハーフラウンドが保証される)	5 CREDIT
2人プレイ	1プレイ(スコアがオーバーにてゲーム終了)	2 CREDIT
	ハーフラウンド(スコアを悪くてもハーフラウンドが保証される)	10 CREDIT
- ③ ショットレバーを動かす前に次の選択をして下さい。
 - A. **クラブの選択** → グリーン上以外はクラブセレクトボタンによって1W(フー
ー)〜PW(ピッチングウェッジ)の中で最適なクラブを選んで下さい。
 - B. **ショットと方向の選択** → ディレクションボタンにより画面上方の数値上
を白点が動きます。ほぼ白点の方向に打球は飛びます。
 - C. **プレイヤー位置とスタンス** → アドレス ↑ ↓ のボタンでボールに対
するプレイヤーの相対位置、アドレス ← → のボタンで、プレイヤーのス
タンス(オープンスタンス、クローススタンス)の調整をします。
※画面左側のガイダンスと風向、風速等を計算に入れて慎重に選んで下さい。
- ④ ショットレバーを動かしてナイスショットをして下さい。
- ⑤ 池、林に打球が入り、出て来ない時は1ペナにてボールがラフに出ます。
- ⑥ OBは2ペナにてその場から打ち直します。(画面左側のガイダンスからホールが
はみ出すと全てOBとなります。)
- ⑦ 各ホール毎、バーの2倍をたたくと、そのホールはギブアップとなります。
- ⑧ グリーンオンしたらクラブは自動的にパターになります。
- ⑨ ハーフラウンドプレーにて、アンダーパープレイをするとサービスクレジット
がつかえます。
- ⑩ ハーフラウンドのベスト10プレイヤーは記名できます。
記名文字の移動はクラブセレクトボタンで行ない、ショットレバーを動かして
記録します。最高8文字まで記録できます。
- ⑪ ホールインワンプレイヤーは、プレー年月日、名前が記録できます。
- ⑫ ドラゴン、ニアピン賞等は、画面右側の残高数値により、プレーター両名
で取り決めをし、楽しんで下さい。

クラブの選択

クラブの選択とボールの飛距離は、フ
ェアウェイ、ラフ等の状態によって変り
ますが、大体的な様に定められてい
ます。

ク ラ ブ	最大飛距離
1W(ドライバー)	240M
3W(スプーン)	230M
3I(1番アイアン)	80M
5I(3番アイアン)	150M
7I(1番アイアン)	120M
9I(3番アイアン)	95M
SW(サンドウェッジ)	65M
PW(ピッチングウェッジ)	40M
※グリーン上は全てパターで打ちます。	

プレイヤー位置とスタンス

ホールに對するプレイヤーの相対位置、スタンスによりボール
の飛び方が異なります。

① オープンスタンス



③ フォワードアドレス



② クローススタンス



④ バックアドレス

